

# Cabine de désinfection ANK

Essais-Erreur-Correction-Production-Optimisation



NGIRWISARL est une société spécialisée dans l'ingénierie de conception. Notre centre de recherche et développement a pour but le développement de biens d'équipements en tout genre qui serviront à moderniser le paysage de travail des acteurs économiques du pays.



NGIRWI SARL vous propose un modèle pratique, fiable, facile à installer et économique de cabines désinfectantes adéquates pour la sécurisation sanitaire, la lutte contre toute sorte de microbes.

Ces cabines s'adaptent facilement à tout type de structures (entreprises, supermarchés, banques, hôtels, hôpitaux, éco-fermes...)

## Le produit

### Caractéristiques techniques

- Dimensions Banc : **1010\*1500\*2200 mm**
- Buses de pulvérisation : **5**
- Temps de pulvérisation : **3 à 5 secondes**
- **600 Passages** à réservoir Plein
- Capacité de stockage de désinfectant : **30 litres**
- Déclenchement : **automatique & manuel**
- Energie journalière consommée : **185 Watt heure**
- Durée de vie : **5 ans 10 mois\***



### Avantages

- Prévention du risque infectieux par une sécurisation sanitaire des flux de personnes
- Désinfection à hauteur de **99,9%** des microbes
- Légère et facile à déplacer
- Peut s'installer dans les industries et en campagne dans les fermes.

*\*A noter que cette période est en rapport avec l'échéance du système hydraulique notamment les brumisateurs à renouveler dès lors. Faute de quoi elle est de 9 à 10 ans.*

### Composants

- Brumisateurs
- Pompe
- Transformateur
- Support réservoir
- Interrupteur marche-arrêt
- Sélecteur de durée
- Système électronique
- Rampes d'entrée et de sortie
- Pédiluve
- Désinfectant



### Mode de fonctionnement

- **Déclenchement automatique:** A l'entrée à droite de la cabine ANK se trouvent deux orifices où se loge le capteur, placer la main devant les deux orifices pendant trois secondes puis rentrer dans la cabine, la désinfection se déclenche aussitôt pour un temps de 5 secondes.
- **Déclenchement manuel:** A l'entrée droite de la cabine, dans un orifice se loge un interrupteur à commande binaire, appuyer sur 1 pour lancer la désinfection, puis sur 0 pour arrêter la désinfection.



## Offre & Contact

Prix de vente : 1 000 000 H.T



+221 76 142 51 50

+221 76 267 03 97

+221 77 478 91 77



[ngirwisarl@gmail.com](mailto:ngirwisarl@gmail.com)



[www.ngirwisarl.com](http://www.ngirwisarl.com)